

キャンピングカー 車両に関して

車内は運転席も含めて全て**禁煙**です。

運転席部、ベッドへの**ペットの立ち入り**はご遠慮ください。

エンジンキー

燃料キャップを開ける際にも使います。

キーレス

運転席と、エントランスドアも連動しています。

キーの車内閉じ込めに注意して下さい。



キャンピングカー部分のキー

エントランスドア、ラゲッジスペース（トランク）の開閉に使います

メンテナンス部分のキー

メンテナンス用のボディ下部のキー。
通常は使うことはありません。

外部電源の使い方



キャンピングカー部分の右側に外部電源の挿し込み口があります。
コードを挿すだけで充電が始まります。

走行の前にコードを抜き忘れていないか必ず確認をし、キャップの閉め忘れにも注意して下さい。雨などが入ると故障の原因になります。

油種は**軽油**です。給油口は**運転席側**です。



キャップの開閉はエンジンキーを刺して回す

給油口は運転席側です。

ツマミを回してカバーを開け、エンジンキー
で燃料キャップを開けます。

給油後、閉め忘れに注意して下さい。

ご返却の際は**燃料満タン返し**をお願いいたします。



「F」のラインにかからず超えた状態でご返却下さい。

写真は満タン給油直後の状態です。このようにFラインを超えます。

満タン給油が確認できない場合は不足分の燃料代をご請求致します。

- ・ Fラインから1目盛りまで・・・ 5,000 円
- ・ 1目盛りから真ん中目盛り・・・ 10,000 円
- ・ 真ん中目盛りより下・・・ 15,000 円