

## テレビのチャンネル設定について

キャンピングカーに設置されてるテレビは家庭用のテレビです。

車のオーディオのテレビと違って移動中に視聴することはできません。昔、台風の際にアンテナが動くと映像が乱れたことを思い出すとわかりやすいのですが、固定の場所で視聴することが前提です。

そして、新しい土地に引っ越ししたら最初はチャンネル設定をしなければいけないのと同じで、場所が変わったらその場所の受信しやすいチャンネルに設定してあげる必要があります。

なので「今日はここに停めてゆっくりしよう」という停泊位置が決まったらチャンネル設定をして下さい。

## テレビのチャンネル設定方法

テレビ裏のアンテナ電源がオンになっていることを確認して下さい。

テレビの電源は100Vなので「インバーター」のスイッチをオンにすると入れることができます。



リモコン真ん中部の「クイック」（設定）ボタン

↓

クイックメニューの一番下「設定」

↓

初期設定

↓

チャンネル設定

↓


地上デジタル自動設定

↓

初期スキャン

↓

地域を選択



※山間部や遮蔽物がある所などではうまく受信しない場合があります。

## 車両のナビ画面から映す方法

どうしてもうまく受信しない場合は、車両のテレビの方が感度が優れてるのでオーディオ画面からビデオ入力  
で映す方法もあります。

車両のエンジンキーを「ACC」にするとオーディオが使えます。

テレビの入力切替を「ビデオ」にします。

オーディオの画面と同じものがモニターとして映し出されます。音声は繋がってないので車両のドアスピー  
カーからしか聞こえません。

※車両をACCの状態でも長時間使用すると車のバッテリーが上がる恐れがありますので、長時間の使用は避け、  
エンジンキーをオフにすることを忘れないで下さい。